



ZEITGARD

FOR TI

**MANUAL DE
PRODUCTO
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS**

INDICE

- 01 Los primeros pasos
- 02 El correcto uso
- 03 El principio de funcionamiento
- 04 Tipos de piel
- 05 Otros

¿Cómo recargo el cepillo de limpieza facial?

Conecta el cable USB al cargador de batería y éste al enchufe en una toma de corriente . También puedes conectar el cable USB a un PC para cargar la batería. Pon el aparato en la estación de carga. Sonará un pitido y el estado de carga indicado por luz LED en parpadeo. Con la batería totalmente descargada un ciclo de carga completa tarda aproximadamente 18 horas. El nivel de carga lo indica la luz LED's

¿Cómo se que el dispositivo está totalmente cargado?

Cuando las luces LED's están totalmente encendidas, cuando parpadea es que aún sigue en carga.

El cepillo de limpieza facial no se enciende, ¿qué puedo hacer?

Comprueba que está cargado, asegúrate que está bien colocado en la estación de carga.

1. La luz LED debe estar encendida, indicación de batería en carga- Pulsa el botón de encendido durante 10 segundos, si todavía no funciona, ponte en contacto con soporte técnico LR.
2. Si la luz LED no se enciende, asegúrate primero de que todo está bien conectado, comprueba que la toma de corriente es la correcta para los voltajes del dispositivo. Comprueba las características de tu baño, quizá necesita que encienda la luz para que pase la corriente al enchufe donde tienes cargado el dispositivo. Si realizadas estas comprobaciones no se enciende el dispositivo, ponte en contacto con soporte técnico LR.

¿Tiene que estar el dispositivo siempre en la estación de recarga?

El dispositivo puede usarse perfectamente sin tener que estar en carga. No deteriora el uso ni empeora el rendimiento del dispositivo en condiciones normales. La ventaja es que es una decorativa estación de recarga idónea para tener un cuarto de baño ordenado. La duración en nivel de recarga 1 es de 60 minutos, nivel 3 son 40 minutos.

¿Qué significan los 3 puntos de luz/Niveles de potencia?

Con el botón puedes cambiar de nivel, lo indica la luz LED. Existen tres niveles, empezando los primeros 14 días con el nivel 1. Una vez la piel se haya acostumbrado puedes aumentar hasta el nivel 3.

En zonas del cuerpo como cuello, brazos y codos, puedes comenzar con el nivel 3.

¿Qué significan las señales acústicas?

Cada 20 segundos harás una pausa indicando que esa zona de la piel está limpia.

La unidad se enciende después de un minuto de estar en modo espera, estando en modo de espera, las luces LEDS seguirán estando encendidas. Puedes parar la limpieza apretando los botones de apagado/encendido 3 segundos. Si continuas con la limpieza, el dispositivo continuará en los niveles de limpieza seleccionados durante un minuto estando parado.

¿Por qué dispone de diferentes velocidades?

Los niveles de velocidad dependen del nivel de limpieza que se quiera alcanzar, para empezar es recomendable empezar en el primer nivel de limpieza. Después de la adaptación en la piel, puedes pasar a los otros niveles más profundos de limpieza. Los niveles del dispositivo ZEITGARD aumentan el efecto de limpieza progresivamente, de más suave, a más profunda. El nivel 1 es limpieza suave, indicado para las primeras aplicaciones y para un proceso de adaptación. El nivel 2 es para un nivel más profundo de limpieza, siendo el nivel 3 al máximo de limpieza, intensiva y profunda.

¿Está indicado para todas las edades?

El dispositivo ZEITGARD de limpieza es apto para cualquier edad, sea hombre o mujer. Puede ser utilizado por diferentes personas con el sistema de limpieza del cepillo.

No recomendado en niños y personas con problemas de dermatológicos, debes consultar antes con un médico.

¿Qué cepillo y qué producto de limpieza es aconsejable para mí?

Por norma general el dispositivo de limpieza ZEITGARD es apto para cualquier tipo de piel (normal, mixta, grasa y seca). Inclusive para pieles sensibles, aplicado de forma correcta no provoca ninguna irritación. Para pieles sensibles utiliza el cepillo con filamentos rosas especialmente indicado para ese tipo de piel. En este caso aconsejamos el empleo de la crema limpiadora para pieles sensibles. Para pieles normales utiliza el cepillo ZEITGARD de limpieza con filamentos azules con el gel de limpieza. Conseguirás un efecto refrescante en tu piel.

¿Lo puedo utilizar cada día?

La combinación del cepillo de limpieza ZEITGARD y los productos de limpieza ZEITGARD son totalmente indicados para uso diario. Debes observar en las primeras aplicaciones el estado de tu piel, siendo indicativo de su efectividad la aparición de algunas reacciones en tu piel, que se verán calmadas rápidamente. Significa que estás realizando una profunda limpieza.

La limpieza te proporcionará una agradable sensación en la piel, para pieles sensibles es indicado su uso tres veces por semana y empezará a ver los resultados rápidamente. Indicamos que cualquier reacción fuerte en la piel o duda acudas a tu dermatólogo.

¿Puedo utilizar el cepillo de limpieza facial más de una vez al día?

Aconsejamos el uso del dispositivo ZEITGARD al menos una vez al día. Si su piel se lo permite, puede utilizarlo por la mañana y por la noche. De esta manera se asegura de una piel perfectamente limpia. Los productos utilizados penetrarán de esta manera más en la piel perfectamente limpia.

Mañanas : ritual de limpieza refrescante

Noche : limpieza de la piel de maquillaje y las impurezas.

¿Tengo que presionar en la piel el cepillo de limpieza facial para que realice su función?

No, no es necesario presionar en la piel. Es importante que el cepillo esté en contacto con la piel constantemente en su limpieza. Realice movimientos circulares suavemente por toda la piel, es importante que el cepillo esté siempre en movimiento.

¿Es necesario que pare de realizar la limpieza en la zona de los labios?

No. Puede utilizar el dispositivo de limpieza ZEITGARD por la zona de los labios. Durante la limpieza diaria, puede por ejemplo, retirar rápidamente el maquillaje labial de larga duración. Realice durante unos segundos la limpieza en los labios, y verá los efectos del cepillo. Esto no es una limpieza profunda, para ello insista más en la zona de las líneas de expresión para luego poner el tratamiento en crema adecuado. Verá los efectos rápidamente.

¿Puede el cepillo de limpieza facial retirar el maquillaje?

Por supuesto. Realiza una limpieza profunda retirando las impurezas. En caso de llevar un maquillaje de larga duración puedes utilizar unas toallitas limpiadoras antes para evitar que el cepillo adquiera coloración a causa del maquillaje.

Tu piel estará iluminada y fresca, puedes ampliar el tiempo de limpieza, evita siempre el contorno de ojos. Utilice tus productos habituales de cuidado en esta zona.

¿Puede ser utilizado en otras zonas del cuerpo?

Por supuesto, el dispositivo ZEITGARD de limpieza puede ser utilizado en zonas como cuello, hombros, codos, por ejemplo. Decide qué cepillo deseas utilizar en cada zona.

¿Puedo utilizar el cepillo de limpieza facial para retirar el maquillaje de los ojos?

¡No! Retira el maquillaje de los ojos con productos adecuados para los ojos. La zona de los ojos solo se puede tocar manualmente. Lo que sí que puedes hacer, una vez hayas retirado el maquillaje, es tratar las líneas de expresión de la zona ocular unos segundos con el cepillo con suaves movimientos circulares.

¿Puede ser utilizado por hombres?

¡Por supuesto! La piel de los hombres es más gruesa, más grasa y con poros más dilatados, por tanto necesita ser cuidada en profundidad. El dispositivo ZEITGARD es ideal para este objetivo. Puede ser utilizado por hombres y mujeres indistintamente.

¿Puedo utilizar el dispositivo de limpieza facial si he realizado un tratamiento anti envejecimiento inyectable?

Puedes parar de utilizar el dispositivo ZEITGARD durante los siguientes 14 días del tratamiento inyectable. Las inyecciones necesitan un tiempo para su efectividad una vez inyectadas en la piel, de modo que los principios activos se adapten a la piel. Es muy positivo el uso del dispositivo de limpieza como preparación a la piel, de manera que las sustancias penetran mejor en la piel, y su efecto se ve altamente potenciado.

¿El cepillo de limpieza facial reseca mi piel?

No, en el caso de tener la piel grasa o muy grasa, es totalmente recomendable su uso, ya que elimina el exceso de sebo, dejando la piel lisa con una elasticidad y efecto de frescor. La producción de sebo se regula con el uso diario del dispositivo ZEITGARD .

¿Pueden utilizar varias personas el mismo cepillo?

Nuestra recomendación es que cada piel utilice su propio cepillo. Para la limpieza de la piel es, como en el caso de la bucal, recomendable el uso personal de tu propio cepillo. El cepillo está hecho con filamentos de Microsilver, con efecto antibacteriano, no obstante recomendamos para su uso y el mantenimiento del dispositivo ZEITGARD un cepillo por persona.

¿Puedo utilizarlo en el baño o la ducha?

El dispositivo de limpieza ZEITGARD puede mojarse sin dañarse, no obstante no es recomendable el uso bajo la ducha ya que puede minimizar los efectos del mismo.

¿Cómo se limpia el dispositivo?

Coge el dispositivo de limpieza y retíralo del cargador. Pasa un paño húmedo por el aparato, el cargador de limpieza de la misma manera. Asegúrate de que no está conectado a la corriente. El cepillo debe lavarse con agua caliente después de su uso, en el caso de maquillaje, puedes utilizar loción de limpieza. Para secar el cabezal del cepillo pasa una toalla seca por el mismo, déjalo secar, no guardes el cepillo húmedo en ningún cajón o caja, guárdalo una vez esté completamente seco. No utilices ningún producto químico agresivo. No se puede limpiar en el lavavajillas.

¿Puedo utilizar el cepillo de limpieza facial sólo con agua?

El agua sólomente no tiene propiedades de limpieza profunda de impurezas o maquillaje, es recomendable el uso del dispositivo con los productos de limpieza adecuados para eliminar todas las impurezas de la piel. Además, si utilizas productos específicos te asegura de una larga duración del dispositivo.

¿Puedo utilizar el cepillo de limpieza facial con otros productos recomendados por LR?

Nuestro dispositivo de limpieza ZEITGARD es totalmente compatible con otros productos de LR. El dispositivo de limpieza ZEITGARD está diseñado para ser utilizados con los productos de limpieza del propio dispositivo ya que son especiales para el cepillo y los filamentos del mismo. Recomendamos el uso de los productos ZEITGARD para su durabilidad.

No obstante, puedes utilizar otros productos, en ese caso no estaría dentro de la garantía que ofrecemos.

¿Cuánto tiempo dura el cepillo en caso de uso diario?

Compara el dispositivo de limpieza ZEITGARD con tu cepillo de dientes. En la boca tenemos las mismas bacterias que en la piel de la cara. Normalmente cambiamos el cepillo de dientes cada dos meses. Debido al material de los filamentos de MICROSILVER BG™ recomendamos el cambio del cepillo cada 3 meses.

Si utilizas el dispositivo de limpieza ZEITGARD varias veces al día, tienes que reemplazar más frecuentemente el cepillo. Así te asegurarás un resultado perfecto y de la duración de tu dispositivo.

¿Por qué usar el cepillo de limpieza facial?Cuál es la diferencia con una limpieza normal de la piel?

Con una limpieza manual de la piel, no profundiza en la misma sin retirar las impurezas, con el tiempo se incrustan en las arrugas y los poros se cierran, quedan residuos en la piel que son difíciles de eliminar con una limpieza normal. El diseño del dispositivo con los filamentos y estructura matriz están específicamente indicados para una limpieza de efecto 10 veces más que una limpieza normal.

Notarás la piel más fresca, más suave y preparada para la utilización de los productos específicos para tu tipo de piel haciendo mucho más efectivos los tratamientos.

Además, estimula la piel dando un efecto de elasticidad y frescura, piel más joven y más firme.

¿Cuales son las ventajas respect a la limpieza convencional?

El uso habitual del dispositivo de limpieza ZEITGARD proporciona 10 veces más la limpieza habitual de su piel. Las impurezas de la piel se eliminan eficazmente, evitando que se incrusten en arrugas y poros.

Al mismo tiempo, tu piel se masajea suavemente, estimulando la circulación de la sangre, lucirás una tez más rosada y llena de luz.

Simultáneamente estimula el tejido conjuntivo, realizando así una función reafirmante.

Regula el exceso de sebo, la eliminación de las células muertas de la piel y ayuda a la regeneración. Así, la acumulación de impurezas puede evitarse.

Utilizando el dispositivo consigues preparar la piel para potenciar los productos de belleza que utilizas habitualmente.

¿Cuál es la diferencia con otros aparatos de limpieza?

Principalmente, nuestro dispositivo tiene los dos movimientos, giratorio y oscilante, combinados. El cepillo gira a 1000 veces por minuto en rotación constante.

Esto es importante para la piel, la frecuencia a la que trabaja realizando en la piel una limpieza sin irritarla. Además, el producto MICROSILVER es la única tecnología que contribuye a la limpieza de la cabeza del cepillo.

Si dispones de otro dispositivo de limpieza, haz la prueba. Utiliza un paño o una media de nylón y coloca el dispositivo ZEITGARD realizando la limpieza. Luego procede del mismo modo utilizando tu otro dispositivo. Verás la efectividad del dispositivo ZEITGARD, cómo estira el nylon debido a sus vibraciones y movimientos rotatorios.

¿De qué material está hecho el cepillo?

Los filamentos del cepillo son exclusivos de LR. Se han realizado múltiples pruebas de funcionamiento con excelentes resultados.

La utilización de material MICROSILVER en los filamentos es exclusivo del dispositivo de limpieza ZEITGARD LR, utilizado desde hace años para los productos de cuidado y limpieza.

Los iones de plata pasan a través del movimiento molecular, creando un escudo antibacteriano en los filamentos.

Esto significa, la máxima limpieza higiénica.

No tienes que preocuparte por los restos acumulados en el cepillo durante tu limpieza. En condiciones normales de uso, el cabezal del cepillo tiene una duración de 3 meses. Los iones de plata actúan exclusivamente en la superficie de los filamentos y no se liberan en la piel o en el aire. Es importante limpiar el cepillo después de su uso.

¿Cuál es la diferencia entre el cepillo de limpieza para piel normal y para piel sensible?

El cepillo suave es de color rosado, con 3 rotaciones, tiene unos filamentos especialmente finos. De esta manera, limpia suavemente la piel. La estructura especial de la superficie de cada filamento garantiza una limpieza eficaz en la piel y elimina todas las impurezas de los poros. Está especialmente indicado para pieles sensibles y deshidratadas. La piel sensible se distingue por tener tendencia al enrojecimiento, los poros más afinados y un efecto transparente.

Debido a la estructura de los filamentos está especialmente indicado para una piel sensible.

El cepillo clásico color azul, 3 rotaciones, con unos filamentos más fuertes, son más gruesos y firmes. La limpieza es profunda, llegando a borrar las impurezas más gruesas, debido a la específica estructura de los filamentos. Recomendamos el uso del cepillo clásico para toda persona con un tipo de piel normal y que no tiene reacciones de irritación ni tendencia a enrojecimiento.

Las extremidades del cepillo son suaves, redondeadas y sensibles, un signo de buena calidad.

Como fabricantes de cepillos faciales, nos aseguramos de que sean aptos para todo tipo de pieles. Puede ser que en las primeras aplicaciones aparezcan rojeces, en caso de desconocer esa reacción de tu piel, te recomendamos que acudas a tu dermatólogo para la valoración y análisis de tu tipo de piel.

¿Actúa la limpieza facial con el cepillo de limpieza como un peeling?

Aunque la limpieza con el dispositivo es profunda puedes, según tu tipo de piel, hacerte una vez por semana un peeling.

El cepillo de limpieza facial retira el maquillaje, el exceso de sebo e impurezas. Aun así puedes utilizar el exfoliante facial de LR con Aloe Vera.

No lo utilices con el cepillo, ya que puede variar la estructura de los filamentos del mismo, quitando efecto limpiador al dispositivo.

¿Por qué recomendamos los 20 segundos de aplicación del dispositivo en la zona a tratar?

Este método de limpieza está basado en estudios científicos para una limpieza profunda y con óptimos resultados. Es una limpieza intensiva, pero suave, los 20 segundos empleados en nariz, frente, mejillas y mentón garantizan una limpieza intensa.

El dispositivo tiene un temporizador que emite señales acústicas indicando los 20 segundos de aplicación por zona.

¿Qué hago si mi piel está enrojecida e irritada después de utilizar el cepillo de limpieza facial?

Antes del uso del dispositivo, asegúrate de cuál es tu tipo de piel y si desconoces si tiene alguna alergia o problema en tu piel consulta con tu dermatólogo. Él analizará tu tipo de piel y confirmará si puedes utilizar el cepillo de limpieza facial. El enrojecimiento de la piel después de la aplicación del dispositivo debe ser observado, suele ser normal un aumento del enrojecimiento debido a la circulación sanguínea, es un efecto normal de la piel. No obstante, si observas en los siguientes días que aparecen pequeñas heridas o pústulas detén unos días el tratamiento de limpieza con el dispositivo hasta que la piel se regenere y recupere la normalidad. Si vas a utilizar un nuevo producto de limpieza con el dispositivo ZEITGARD, realiza una prueba primero en tu antebrazo para comprobar la reacción de tu piel ante el producto antes de utilizarlo en tu cara. Algunos productos de limpieza, incluyendo algunos que contienen ácidos, pueden irritar la piel cuando se utiliza con un cepillo de limpieza profunda.

Trata de acostumbrar a tu piel al nuevo producto y utiliza el gel de aloe vera calmante de LR. Al día siguiente, intenta de nuevo la aplicación del producto con el cepillo de limpieza facial, utiliza los productos adecuados para su uso, evita el uso de peelings o exfoliantes con el cepillo.

¿Puedo usar el cepillo de limpieza facial si tengo acné?

Existen varias formas de acné, recomendamos que acudas a tu dermatólogo para asegurarte que puedes utilizar el dispositivo de limpieza facial.

No utilices el dispositivo en caso de un acné con heridas abiertas, pues puede conducir a infecciones de la piel

Para un acné sin herida y sin inflamación, puedes utilizar el dispositivo de una a tres veces por semana.

¿Puede usarse el cepillo de limpieza facial para pieles con patologías dermatológicas?

El cepillo de limpieza facial no se puede utilizar en las siguientes indicaciones:

- Cuando por ejemplo existen alergias (enrojecimiento , sarpullido) o si padeces quemaduras de sol.
- Si tienes pequeñas heridas abiertas o si estás en tratamiento con antibiótico tendrás la piel más sensible, por tanto recomendamos la consulta con tu dermatólogo para saber si puedes utilizar el cepillo de limpieza facial.

El dispositivo no se carga o deja de funcionar, ¿qué puedo hacer?

Asegúrate de que el enchufe está en buen estado y funciona bien, comprueba que el voltaje indicado es el correcto para la tensión local.

En carga, asegúrate de que el dispositivo está correctamente encajado en la red de carga.

Si utilizas un enchufe del cuarto de baño, puede ser que tengas que encender la luz para activar la corriente.

Si incluso realizando estas comprobaciones el dispositivo no carga, consulta el problema con el soporte técnico de LR.

¿Qué batería se utiliza?

La batería es de 5 V, 1,0 A, Ni-Mh.

¿Qué tecnología de carga se utiliza?

Se trata de tecnología de carga por inducción. Se eliminan las clavijas ,enchufes y puertos de carga.

¿El cepillo ya no está como en su primer uso?

Es normal, debido a su uso y utilización habitual para tu limpieza facial, compáralo con un cepillo de dientes, con el uso las cerdas del cepillo se desgastan. Recomendamos el cambio del cabezal del cepillo cada 3 meses para asegurarte el óptimo resultado que te ofrece el cepillo de limpieza facial.